本製品との無線 LAN 接続方法(Android タブレットの場合)

Android 4.0 を例にして説明します。機種毎に画面イメージが異なる場合があります。

1. 本製品の電源ボタンを約2秒間押し続けて電源を ON します。

本製品の電源が ON になり、無線 LAN が使える状態になると、無線 LAN ステータスランプが緑点灯します。

- 2. Android タブレットのアプリケーション一覧から「設定」を選択します。
- 「Wi-Fi」メニューを選択し、「Wi-Fi」を「ON」にし、本製品のSSID(FS010W_XXXXXXXXXXXXX)が表示されている 項目を選択します。

本製品の SSID の初期値は本製品裏面のシールに印字されております。設定を変更した場合は設定済みの SSID の項目を選択します。



4. 「パスワード」欄にセキュリティキーを入力し、「接続」ボタンを選択します。

本製品のセキュリティキーの初期値は本製品裏面のシールに印字されている「WPA2 KEY」になります。設定を変更した場合は設定 済みのセキュリティキーを入力します。

11 HR				1012-1012-1048	÷
Ø Wunter	m i	807			
0 7-s	FS010W_XXXX	XXXXXXXXX			
€iD¢	増加強度 セキュリティ	非常に強い WPAZ PSK			
(4) =	7327-6				
0 717		/12.5-583	1		
⊞ :3 60.	🔲 BB#75+>	ens			
9 S.N		\$\$\tap{\$\text{#}\$	114		
279			CONTROL OF MANY	· *	

5. 選択した本製品のSSIDの項目に「接続済み」と表示され、ステータスエリアに 🛜 アイコンが表示されることを確認

します。

28 B 2		34+22 2752-2888 §
開始とネットワーク		
🗢 Wi-Fi 👘 🕬	F5010W_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Bluetooth	a state	
() データ使用	WIATCH B	
その他	WATER (SETTINGS) 17-200000	*
88	「「あたい」」 WEAVWFA2と登録(記録されているキットワークが利用可能)	
€ 1 =		
● ディスプレイ	contract and the first state	
■ ストレージ	になるなどもあため。 WYANPATERIE(発展されているキットワークが利用可用)	
2 SB		*
S 271	NUMBER OF STREET, STRE	
2-7-112	#1400ml-000100 WHATTERE INSERTICLES-レトワークが利用可能)	
◎ アカウントと同期		•
● 位置情報サービス	MACA MARK SHE AND MINA MARK THE CHEEPALTIGE ナトワークが利用の他の	
A セキュリティ	VALUE DIS NUMBER OF DESCRIPTION OF DESCRIPTIONO OF DESCRIPTION OF DESCRIPTIONO OF DESCRIPTONO OF DESCRIPTONO OF DESCRIPTONO OF	
5 6 0		17:33