



LEDステータスランプ		
	占灯方式	制品の状能
赤	点灯	充電中
赤	点滅	異常発生*
緑	点灯	満充電

※異常発生時は、ただちにご使用をお止めください。

USIMカードの取り付け方

1. USIMカードの金属面を下向きにして、切り欠き部分が右上になるようUSIMカードスロットにUSIMカードを奥まで挿入してください。



本製品の電源ON

本体の電源ボタンを約5秒間押して、電源をONにします。
※無線LAN機能が有効になると、

本製品をお買い上げ時の状態に戻す

- 1. 本製品が電源ONしている事を確認します。
- 2. 本製品の右側面の「Internetボタン」を押しながら、「電源ボタン」を押します。
- 3. 本製品のディスプレイに「Factory Reset」と表示され、約5秒後に「Reset Success」と表示され、本 製品が自動で再起動します。
- ※本操作をおこなった場合、全ての設定がお買い上げ時の状態に戻りますので、十分にご注意ください。

無線LAN接続

- 1. 無線LAN機器から本製品のSSIDを検索してください。
- 本製品のSSID「WM340-XXXXX」を選択すると本製品と無線LAN接続が開始されます。 XXXXXの部分はMACアドレスの下5桁が設定されています。お買い上げ時、「WPA2-Personal AES」モードで設定されています。セキュリティキーはIMEIの下8桁の数字で設定されています。セキュ リティ上、変更する事をお勧めします。

モバイルネットワークへの接続

1. 本製品と無線LAN機器を無線LAN接続します。

- 無線LAN接続が完了しましたら、無線LAN機器側のWebブラウザを起動し、アドレスバーに 「http://192.168.0.1/」と入力し、WM340設定ツールにアクセスします。
- 3. 初回接続時、以下の初期設定画面が表示されます。WM340設定ツールへのログインパスワードを 設定し、「次へ」ボタンを選択します。
- お買い上げ時、IMEIの下5桁で設定されていますが、セキュリティ上、変更する事をお勧めします。



4. デフォルトAPN設定を、	「設定する」を選択し、「次へ」ボ	タンを選択します。	
WM Setti	340	▲ ホーム 取扱1時月書	
	2. APN設定 デフォルトAPN設定 の設定しない を回答する		() ~bJ
	R6 200	**>t&	

3.デフォルトAPN設定 ・プロファイル名: ユーザー名: パスワード: APIE 図証25イジ: PAP ・	3.デフォルト APN設定 ・プロファイル& コーザー& パスワード・ APN ジロヨッイン APP ・ 12日21-17 AP	3.デフォルトAPN設定 ゲロファイル&: ユーザー&: パスワーF: APNE 認証かけ: PAP ・	Setting Tool	1 *-4	试图 加明曲
1007/148 2-47-8 1007-F: 1007-F:	- プロファイル&. ユーザー&. バスワーF: APR: 記録シイナ: PMP ・	*プロファイル&。 ユーザー&。 バスワード: APR: 認証34:19: PAP ▼	3.デフォルト APN設定		() Aut
Д-У-8: /(20-F: АРК ВШЕ-1: РАР → ВШЕ-1: РАР →	2-9-8 1727-Р: АРК 1225-17: РАР • 1225-17: РАР •	ユーザー名: /(スワード: APR: 辺田さイク: PAP ・	*プロファイル名:		
バスワード: APAt 辺証タイナ: PAP ・ 辺証タイナ: PAP ・	1129-12: APR: 12223-11: PAP •	/(20—F:	ユーザー名:		
APIL 1222-9/J: PAP -	APR ENEDIJ: PAP	APRL 12313-(-): PAP •	パスワード:		
1222347 PAP •	R6 DA ++/Eb	12129-4.5: PAP •	APN:		
R5 200 4+2E6	R6 (80) \$17/26		12日シイブ:	PAP 💌	
R6 200 4+200	R6 (20) \$7/26				
R6 300 \$+1/26	戻5 次へ キャベセル				
戻る 次へ キャンセル	R5 xn +++2tb				
		展5 次へ キャンセル	戻る	<u>次へ</u> キャンセル	

リプロファイル名を入力します。 半角64文字」「全角32文字」まで入力できます。 まより提供されているコーザ名を入力します。
半角64文字」「全角32文字」まで入力できます。 きょり提供されているコーザ名を入力します。
きより提供されているコーザ名を入力します。
名は最大「半角64文字」まで入力できます。
青より提供されているパスワードを入力します。
- ドは最大「半角64文字」まで入力できます。
eのAPNを入力します。
:最大「半角100文字」まで入力できます。
青より指定される認証タイプ「PAP」「CHAP」の2種類から選択

6. 無線LANに関する設定をし、「終了」ボタンを選択します。

お買い上げ時、セキュリティモードは「WPA2-Personal AES」、パスワードはIMEIの下8桁が設定されています。

セキュリティ上、セキュリティモードは、お買い上げ時の設定でのご使用をお勧めします。また、パスワードはお買い上げ時、IMEIの下8桁で設定されていますが、セキュリティ上、変更する事をお勧めします。



 初期設定が完了になります。完了画面が表示されたら設定した内容で、本製品とお使いの無線 LAN機器を再接続してください。

Setting Tool かんたん設定完了しました. ルータと再接続してください。WM340-XXXXX 使用パスワー 2売するまでお待ちください。 (周組A4掲載するまこの手棚J機能、ません) 8. 再接続完了後、製品本体の「Internetボタン」、またはWM340設定ツールHOME画面の接続ボタン を押すと、モリバルネットワークへの接続を開始します。 9. 製品本体のディスプレイに「アイコンが表示されたらモリバルネットワークへの接続が完了になります。

(WPAZ)

Wi 🗗 📘