

本製品との無線 LAN 接続方法(Mac の場合)

Mac OS 10.7 を例にして説明します。

1. 本製品の電源ボタンを約 2 秒間押し続けて電源を ON します。

本製品の電源が ON になり、無線 LAN が使える状態になると、無線 LAN ステータスランプが緑点灯します。

2. 「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。



3. 「ネットワーク」を選択します。



4. 「Wi-Fi」を選択し、「Wi-Fi を入にする」を選択します。

無線 LAN 機能が ON になります。



5. 「ネットワーク名」のプルダウンリストに表示されている本製品の SSID(FS010W_XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択します。

本製品の SSID の初期値は本製品裏面のシールに印字されております。設定を変更した場合は設定済みの SSID の項目を選択します。



6. 「パスワード」欄にセキュリティキーを入力し、「接続」ボタンを選択します。

本製品のセキュリティキーの初期値は本製品裏面のシールに印字されている WPA2 KEY になります。設定を変更した場合は設定済みのセキュリティキーを入力します。



7. 「ネットワーク名」が本製品の SSID(FS010W_XXXXXXXXXXXX)になり、「状況」が「接続済み」になっていることを確認します。

