


電話番号の確認方法

1. 本製品に SIM カードを挿入し、電源をいれます。
2. 本製品とパソコンなどの機器を無線 LAN 接続します。
3. 無線 LAN 機器の Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.0.1/」と入力するとログイン画面が表示されます。
4. パスワード欄にパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

画面イメージは、Windows 8 パソコンの Internet Explorer 11 を例に説明しています。

ログインパスワードは本製品お買い上げ時、「admin」に設定されています。セキュリティ保護のため、変更することをお勧めします。



5. ログインすると、「基本情報」画面が表示されます。



6. 「基本情報」画面の「電話番号」欄に、SIM カードに登録されている電話番号が表示されます。